

Verarbeitungshinweise DACHPROTECT® Nahtband Informationsblatt

Vorbereitung

Die Nahtflächen müssen staub-, schmutzfrei und trocken sein. Sie dürfen keinerlei Verunreinigungen aufweisen, ggf. sind sie vorher zu reinigen.

Aufgrund der Verdunstung des in der Grundierung enthaltenen Lösemittels verringert sich die Oberflächentemperatur. Es kann auch bei Temperaturen von mehr als 5 °C zur Bildung von Kondenswasser kommen. Um sicher zu gehen, ist eine Überprüfung mit einer geringen Grundierungsmenge möglich. Bei Temperaturen unter 5 °C und geringer Luftfeuchtigkeit können die Arbeiten ausgeführt werden. Für eine Verarbeitung der Materialien bei geringen Außentemperaturen sollte das DACHPROTECT® Nahtband während der Nacht über 15 °C gehalten werden.

Verarbeitung

Es ist zwingend erforderlich, das DACHPROTECT® Nahtband mit der DACHPROTECT® Grundierung zu verwenden. Die zu verbindenden Dachbahnen werden mit einer Überlappung von mindestens 10 cm (empfohlen 15 cm) spannungsfrei und ohne Falten ausgelegt. Die Überlappung wird vor dem Zurückschlagen gut sichtbar markiert. Der Auftrag der DACHPROTECT® Grundierung erfolgt auf beiden Bahnen im Überlappungsbereich. Die Grundierung wird dünn und gleichmäßig aufgetragen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der grundierte Bereich neben der Nahtkante eine durchgehende Breite von ca. 1 cm hat und sichtbar ist. Vor der Zusammenführung beider Bahnen muss die Grundierung gut abgelüftet sein. Innerhalb von 4 Stunden müssen die Arbeiten erfolgt sein. Auf die trockene Grundierung wird das DACHPROTECT® Nahtband aufgelegt und darüber die zurückgeschlagene Dachbahn. Die Schutzfolie des Nahtbandes wird vorsichtig entfernt. Abschließend wird die Naht mit einer Andrückrolle kräftig angedrückt. Das Nahtband muss mindestens um ca. 5 mm herausragen, um eine optische Nahtkontrolle ohne Prüfwerkzeug zu haben. Weitere Informationen zur Verarbeitung des DACHPROTECT® Nahtbandes entnehmen Sie bitte dem DACHPROTECT® HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM.

Erforderliches Werkzeug

Für das Ausführen der Arbeiten mit DACHPROTECT® Nahtband und Grundierung sind folgende Werkzeuge erforderlich.

- Schere
- Marker
- Malerrolle oder Pinsel
- Silicon-Andrückrolle

Zusätzlich sind undurchlässige Arbeitshandschuhe zu benutzen.